

ICH173B03BPT18

1. Screw the centre rod and canopy to the fixture.
Vissez la tige du centre et canopé à la fixture.
2. Screw the 3 nuts on the cables into the screw stud as shown.
Vissez les 3 écrous des cables sur le but de la vis tel qu'illustré.
3. Adjust the height of the fixture by pushing the button.
Ajustez la hauteur de la fixture en poussant sur le bouton.

