


Installation Guide / Guide d'installation

FRYJAHDCPWH / FRYJAHDWH / FRYJAHDMB / FRYJAHDAN

JASPER Wall-Mounted Towel Warmer



Tools required

Screwdriver

Spirit Level

Drill

Rubber Hammer

Tape Measure

Gloves

Pencil

Electric drill

SAFETY INSTRUCTIONS

The following symbols relied up on for safety are used throughout this document.

SYMBOL	MEANING / DESCRIPTION
	WARNING/CAUTION An appropriate safety instruction should be followed or caution to a potential hazard exists.
	PROTECTIVE EARTH (GROUND) To identify any terminal which is intended for connection to an external conductor for protection against electric shock in case of a fault, or the terminal of a protective earth (ground) electrode.
	DANGEROUS VOLTAGE To indicate hazards arising from dangerous voltages.
	HOT SURFACE To indicate that a surface or marked item can be hot and should not be touched without taking care.
	HEAVY This product may weight in the excess of 18 kgs (40lbs) and care or provisions for lifting, moving and positioning should be taken.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday – Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi – Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

SAFETY INFORMATION

- These products are intended for indoor use only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that do not play with the appliance.
- DO NOT stand on, or place excessive weight on the towel warmer.
- DO NOT apply more than two layers of towels per rail.
- DO NOT place units inside a shower, sauna, steam room or wherever unit would be exposed to water.
- **WARNING:** To avoid possible fire hazard. The bottom right hand corner of the towel warmer contains the heater and electrical connections. Under no circumstances should the towel warmer be situated in any other orientation. In order to avoid a hazard for very young children, this appliance should be installed so that the lowest heated rail is at least 600mm above the floor.
- **Care and maintenance:** a periodic wash with warm water and a soft damp cloth will retain the high quality finish of your towel warmer for many years to come. On no account should any household bleach, detergents, abrasive polishes or steel wool or other cleaning agents be used on these products.

CAUTION: To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded supply only.

INSTALLATION INSTRUCTION

- This product must be electrically installed in accordance with local regional electrical codes by a qualified engineer. Before attempting installation or servicing, turn off the electricity supply.
- The Towel Warmer shall be provided with either a cordset or provision made for a permanent connection type installation.
- The heating element is IP55 rated, although consider a must regarding the intended position of the towel warmer and the electrical supply connection. The following safety instruction apply:

All towel warmers contain a factory-filled water/glycol mixture.

Suitable for 120V supply, three wires connection, rated 250W or 500W depend on models.

This product is heavy-duty and requires 2 men to lift.

Before starting, ensure situation and orientation.

NOTE: For permanent hard wired connection, a hardware cover kit is supplied.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday – Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi – Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

ELECTRICAL INSTALLATION

- **CAUTION:** To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only. Ensure that all electrical connections are made in accordance with local and national electrical codes.
- Means of disconnection from the electrical supply must be incorporated in the fixed wiring, isolating the towel warmer from the supply by opening all live and neutral connections.
- All protection devices and ratings, including fuses, must comply with National/Local Electrical Codes.
- Permanent hard wired connection: This must be installed by suitably qualified personnel. The electricity supply must be disconnected during installation.

PARTS LIST

Blanking Plug

Airvent

Blanking Plug

Decorative Cover Plate
x1

Round Decorative Tube
x1

	Washer	x4
	Masonry screw (St4.8*60)	x4
	Anchor (Φ8*60)	x4
	Wall Bracket Core (Φ20*25)	x4
	Wall Bracket (Φ28*34)	x4
	Screw (M5*12)	x4
	Cross Recessed Head Screw (M6*25)	x4
	Allen Wrench (S2.5x60)	x1
	Tapping Screw (St4*30)	x2
	Anchor (Φ8*36.5)	x2
	Set Screw M5	x1
	Flat End Screw M5	x1

Note: Towel warmers may have small dimensional variations and must be measured prior to install. Do not use dimensions to determine location of mounting holes.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:


1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:


1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

INSTALLATION STEPS


CAUTION: Do not place units inside a shower, sauna, steam room, or wherever unit would be in direct contact with water.




1. Fix the wall bracket cores to the back of the towel warmer with screws.



2. Slide the electric wires through the round decorative tube and decorative cover plate. Use allen wrench to fasten the round decorative tube and heating element with screws, and then fasten the round decorative tube and the decorative cover plate. This step is to confirm the position.



3. Position the towel warmer and the decorative cover plate in desired location. Check for level with the spirit level. Mark the positions of 4 wall brackets and decorative cover plate with a pencil.



4. Drill holes in the wall.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:


1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca




VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca


INSTALLATION STEPS




5. Hammer the wall anchor into the hole and fix the wall brackets to the wall with screws.





6. Loosen the set screw between the round decorative tube and decorative cover plate.



7. Fix the decorative cover plate onto the wall with tapping screws.



8. Slide electric wires through the decorative cover plate into the wall. Install towel warmer on the wall and secure the wall brackets with screws. Secure the round decorative tube and cover plate with set screw.



9. Connect the wiring with junction box.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

Installation Guide / Guide d'installation


FRYJAHDCPWH / FRYJAHDWH / FRYJAHDMB / FRYJAHDAN

JASPER Chauffe-serviettes mural



FREDERICK
YORK

Beauty that flows



Outils nécessaires




Tournevis



Niveau à bulle



Perceuse



Maillet en caoutchouc




Ruban à mesurer



Gants



Crayon



Perceuse électrique

Consignes de sécurité

Les symboles suivants liés à la sécurité sont utilisés tout au long de ce document.

SYMBOLES



SIGNIFICATION / DESCRIPTION

AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE

Une consigne de sécurité appropriée ou une mise en garde doit être suivie en présence d'un danger potentiel.



CONDUCTEUR DE PROTECTION (MISE À LA TERRE)

Sert à indiquer toute borne devant être raccordée à un conducteur externe aux fins de protection contre les décharges électriques en cas de défaillance, ou à indiquer l'électrode d'un conducteur de protection (mise à la terre).



TENSION DANGEREUSE

Sert à indiquer les dangers découlant de tensions dangereuses.



SURFACE CHAUDE

Sert à indiquer qu'une surface ou un article marqué peuvent être chauds et qu'on ne doit pas les toucher sans prendre de précautions



LOURD

Ce produit peut peser plus de 18 kg (40 lb), et il faut prendre des précautions particulières pour le levage, le déplacement et la mise en position de ce produit.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462

Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)

ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca

www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462

Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)

ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca

www.wolseleyinc.ca

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

- Ce produit est destiné à une utilisation à l'intérieur uniquement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins que la personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou formées sur l'utilisation de l'appareil. Il faut surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- NE PAS se tenir debout ou placer un poids excessif sur le chauffe-serviettes.
- NE PAS mettre plus de deux couches de serviettes sur chaque barre.
- NE PLACEZ PAS les appareils dans une douche, un sauna, un hammam ou tout autre endroit exposé à l'eau.
- **AVERTISSEMENT :** Pour éviter tout risque d'incendie – L'élément de chauffage et les raccords électriques se trouvent dans le coin inférieur droit du chauffe-serviettes. Le chauffe-serviettes ne doit en aucun cas être placé dans une autre orientation. Afin d'éviter tout danger pour les très jeunes enfants, cet appareil doit être installé de sorte que la barre chauffante la plus basse soit à au moins 600 mm du sol.
- **Soins et entretien :** Un lavage régulier à l'eau tiède avec un chiffon doux et humide conservera le fini de haute qualité de votre chauffe-serviettes pendant de nombreuses années. Il ne faut jamais utiliser de l'eau de Javel, des détergents, des produits abrasifs, de la laine d'acier ou d'autres agents de nettoyage sur ces produits.

MISE EN GARDE: Pour assurer une protection continue contre les risques de décharge électrique, ne brancher l'appareil qu'à une prise électrique correctement mise à la terre.

Instructions d'installation

- Ce produit doit faire l'objet d'une installation électrique conforme aux codes électriques régionaux, réalisée par un électricien qualifié. Avant de commencer l'installation ou l'entretien, couper l'alimentation électrique.
- Le chauffe-serviettes sera accompagné d'un cordon ou des articles nécessaires à une installation à connexion permanente.
- L'élément chauffant est associé à l'indice de protection IP55. Cependant, sa position et son raccordement électrique demeurent des impératifs à prendre en considération. Les renseignements de sécurité suivants s'appliquent:

Tous les chauffe-serviettes contiennent un mélange eau/glycol injecté à l'usine.

Convient à une tension de 120V, avec connexion à trois fils; puissance de 250 W ou 500 W, selon les modèles.

Ce produit est lourd et doit être soulevé par deux hommes.

Avant de commencer l'installation, s'assurer de la position et de l'orientation de l'appar.

REMARQUE : Pour une connexion câblée permanente, une trousse de cache-matériel être fournie.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday – Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca




VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi – Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- **MISE EN GARDE:** Pour assurer une protection continue contre les décharges électriques, ne brancher l'appareil qu'à une prise électrique correctement mise à la terre. S'assurer que tous les raccords électriques sont effectués conformément aux codes électriques locaux et nationaux.
- Des moyens de débranchement de l'alimentation électrique doivent être intégrés au câblage fixe afin d'isoler le chauffe-serviettes de l'alimentation par l'ouverture de toutes les connexions sous tension et neutres.
- Tous les dispositifs et fonctions de protection, y compris les fusibles, doivent être conformes aux codes électriques nationaux/locaux.
- Connexion câblée permanente : L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié. L'alimentation électrique doit être coupée pendant l'installation.

LISTE DES PIECES



	Rondelle	x4
	Vis à maçonnerie (St4.8*60)	x4
	Ancre (Φ8*60)	x4
	Centre du support mural (Φ20*25)	x4
	Support mural (Φ28*34)	x4
	Vis (M5*12)	x4
	Vis à tête cruciforme (M6*25)	x4
	Clé Allen (S2.5x60)	x1
	Vis taraudeuse (St4*30)	x2
	Ancre (Φ8*36.5)	x2
	Vis de réglage M5	x1
	Vis à bout plat M5	x1

Remarque : Les chauffe-serviettes peuvent présenter de petites variations au niveau des dimensions et doivent être mesurés avant l'installation. Ne vous fiez pas aux dimensions pour déterminer l'emplacement des trous de fixation.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca




VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:


1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca

Étapes d'installation


AVERTISSEMENT: NE PLACEZ PAS les appareils dans une douche, un sauna, un hammam ou tout autre endroit directement en contact avec l'eau.





1. Fixez le centre des supports muraux à l'arrière du chauffe-serviettes à l'aide de vis.



2. Faites passer les fils électriques à travers le tube rond décoratif et la plaque de finition décorative. Utilisez une clé hexagonale pour fixer le tube rond décoratif et l'élément chauffant à l'aide de vis, puis fixez le tube rond décoratif à la plaque de finition décorative. Cette étape sert à vérifier la position.



3. Placez le chauffe-serviettes et la plaque de finition décorative à l'endroit désiré. Vérifiez que l'appareil est de niveau à l'aide du niveau à bulle. Marquez l'emplacement des quatre supports muraux et de la plaque de finition décorative avec un crayon.



4. Percez les trous dans le mur.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:


1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca




VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca


Étapes d'installation




5. Enfoncez l'ancrage au mur dans le trou d'un coup de marteau et fixez les supports muraux au mur à l'aide de vis.





6. Desserrez la vis de pression entre le tube rond décoratif et la plaque de finition décorative.



7. Fixez la plaque décorative au mur à l'aide de vis taraudeuses.



8. Faites passer les fils électriques à l'intérieur du mur à travers la plaque de finition décorative. Installez le chauffe-serviettes sur le mur et fixez les supports muraux à l'aide de vis. Fixez le tube rond décoratif et la plaque de finition en serrant la vis de pression.



9. Raccordez le câblage à la boîte de jonction.

PLEASE CONTACT WOLSELEY CANADA FIRST:

1-888-875-1462
Monday - Friday 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca



VEUILLEZ D'ABORD CONTACTER WOLSELEY CANADA:

1-888-875-1462
Lundi - Vendredi 8:00am to 5:00pm (EST)
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca
www.wolseleyinc.ca