Braeburn.

Guide de configuration Wi-Fi





Modèle 7300, 7305 Thermostats Wi-Fi programmables universel intelligent


Laissez ce Guide de configuration avec thermostat.

1 Câbler et installer le thermostat

- Câblez et configurez correctement le thermostat. Consultez le Guide de l'installateur.
- Reportez-vous au Guide d'utilisation pour la programmation et l'entretien.

REMARQUE: Le thermostat doit avoir 24 V CA avec le fil commun « C » pour utiliser le Wi-Fi.

Vidéos utiles peuvent être trouvés à www.bluelinksmartconnect.com/wifi.



2 Configurer pour la connexion

Avant de commencer la configuration, vous devrez :

- Connaître le nom de votre réseau Wi-Fi et le mot de passe.
- Avoir une adresse de courriel valide
- Obtenir l'app gratuite

Dispositifs Apple®:

Téléchargez l'application « BlueLink Smart Connect® » de l'App Store d'Apple®

Dispositifs Android™:

Téléchargez l'application « BlueLink Smart Connect® » du « Play Store » de Google

Ordinateur de bureau :

Allez à www.bluelinksmartconnect.com et créez un compte.








REMARQUE: Pour vous inscrire, Votre ordinateur de bureau doit disposer d'une connexion sans fil.

3 Ouvrir une session et s'inscrire

- **3.1** Ouvrez l'application « BlueLink Smart Connect® ». Sélectionnez « **REGISTER** » (S'enregistrer) et entrez une adresse e-mail valide.
- 3.2 Entrez le numéro de série du thermostat. Vous pouvez trouver ce numéro au dos du thermostat ou sur la carte d'enregistrement incluse sur le thermostat.

REMARQUE: Si vous avez retiré le thermostat pour localiser le numéro de série, assurez-vous de le rebrancher avant de sélectionner « **ENTER** » (Entrer).

3.3 Une fois que vous atteignez l'écran « Create Account » (Créer un compte), sélectionnez « **REGISTER** » (S'enregistrer).





4 Entrez votre information réseau

4.1 Entrez le nom de votre réseau (SSID) et le mot de passe, sélectionnez « **ENTER** » (Entrer).

REMARQUE: Le nom du réseau et le mot de passe sont des champs sensibles cas.

L'application vous indiquera de mettre le thermostat en mode de connexion Wi-Fi.



5 Activer le Wi-Fi sur le thermostat

5.1 Sur le thermostat, appuyez et maintenez les boutons « HOLD » (Configuration) et « RETURN » (Jour/Heure) pendant 3 secondes.



5.2 L'affichage alternera entre les mots « WIFI » (Wi-Fi) et « SCAN » (Ignorer) et le symbole •) clignotera.

REMARQUE: Si vous êtes déjà connecté à un réseau Wi-Fi, vous verrez le nom du réseau (SSID) affiché 4 caractères à la fois avec un symbole 3) solide. Si nécessaire, effacez les paramètres Wi-Fi et retournez à l'étape 5.1 (Voir Modification des paramètres Wi-Fi).

Si vous n'êtes pas connecté à 24 V CA le thermostat affichera « NO POWR » (aucune puissance).




6 Connexion au thermostat

- **6.1** Retournez à l'application et cliquez sur « OK » (Bien). Le mot « WAIT » (Attendre) apparaîtra sur l'écran du thermostat.
- 6.2 L'application vous demandera d'aller à vos paramètres Wi-Fi sur votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur et de sélectionnez le réseau bluelink_wifi.
 Voir les exemples

REMARQUE: Ne quittez pas l'application. Minimisez-la de sorte que vous pourrez revenir au même l'écran après avoir sélectionné le réseau **bluelink_wifi**. Cela se fait généralement en appuyant sur le bouton d'accueil sur votre téléphone ou tablette intelligente.





Android™ exemple

Apple® exemple

7 Terminer la configuration

- 7.1 Après avoir sélectionné le réseau bluelink_wifi, utilisez la touche home pour revenir à l'application et cliquez sur « OK » (Bien).
- 7.2 Une fois la connexion établie, le message « Connection Successful » (Connexion réussie) s'affiche dans l'écran de l'application. Sur le thermostat, le nom de votre réseau suivi de l'adresse MAC apparaîtra.
- **7.3** Au thermostat, touchez « **RETURN** » (Retour) pour quitter le mode de configuration Wi-Fi.

REMARQUE: Après que la configuration est terminée, assurez-vous de retourner votre téléphone ou tablette au réseau sans fil d'origine.





Modification des paramètres Wi-Fi

Effacez d'abord les paramètres Wi-Fi de votre thermostat

- 1. Appuyez et maintenez le bouton « **RETURN** » enfoncé pendant 1 seconde. 2. L'affichage changera pour afficher la première option de l'utilisateur. 3. Appuyez sur « **NEXT** » jusqu'à ce que le mot « WIFI » apparaisse à l'écran. 4. Appuyez sur la touche « Λ » jusqu'à ce que « CL WIFI » apparaisse.
- **5.** Appuyez sur « **RETURN** » pour quitter et effacer tous les paramètres Wi-Fi.

Ensuite, mettez à jour les paramètres de votre application

- 1. Ouvrez l'application et sélectionnez « Update Account ».
- 2. Saisissez votre mot de passe du compte.
- 3. Sélectionnez « Wi-Fi Settings » (Paramètres Wi-Fi).
- Sélectionnez le thermostat que vous souhaitez modifier.
- Choisissez « Wi-Fi Network » (Réseau Wi-Fi) ou « WI-FI Password » (Mot de passe Wi-Fi), puis sélectionnez « Enter » (Entrée).
- 6. Mettez à jour les renseignements et sélectionnez « Enter » (Entrée).

REMARQUE: Pour terminer la configuration, suivez les instructions au sein de l'application et consultez la section 5-7.





Enregistrez les données de réseau pour référence ultérieure

Nom du réseau (SSID) :	
Mot de passe du réseau :	
Numéro de série du thermostat :	

Vous pourriez avoir besoin de cette information plus tard ou si vous appelez le soutien.

Visitez www.bluelinksmartconnect.com pour des vidéos utiles.

Braeburn.

Braeburn Systems LLC 2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538 www.braeburnonline.com 844-BLU-LINK (844-258-5465) (États-Unis) 630-844-1968 (À l'extérieur des États-Unis) Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et d'autres pays. L'« App Store » est une marque de service d'Apple Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.