

INSTALLATION CHECKLIST

To ensure that you experience the maximum savings and carefree operation of your new Sloan Waterfree urinals, the following steps should be followed.

PREPARATION FOR RETROFIT INSTALLATION

COMPLETED

- 1 After removing the old valve, install a flange and chrome cap on the water supply nipple ☐
- 2 Clean wall after removing the old urinal including brackets and the old urinal seal (caulk) outline ☐
- 3 Clean the spud flange and check the condition of the studs. Replace if necessary ☐
- 4 Make sure the drain line has been completely cleaned before installing the new urinal ☐
- 5 Verify drain pitch from the spud flange to the santee/elbow. Make sure slope is at least 1/4" per foot ☐

FOR NEW INSTALLATIONS

- If using a carrier, make sure it is properly installed. Check the bracket location for specific models ☐

UNI-BRACKET

- 6 Install the uni-bracket per the instructions that are provided with the new urinal ☐
- 7 Make sure the urinal is aligned properly for connection to the drain by adjusting the uni-bracket.
Mark the urinal and lower anchor hole positions on the wall. Remove the urinal and set the remaining
fasteners in the uni-bracket and drill holes for the lower anchor screws ☐
- 8 When installing the urinal for final connection, make sure it lines up with the wall location marks ☐

CONNECTION TO THE DRAIN LINE AND LEAK TEST

- 9 Make sure that the tail pipe is centered within the coupler so it does not touch the drain line or bear
weight from the urinal bowl. ☐
- 10 Drain line angle is properly maintained from the housing to the drain ☐
- 11 Properly secure the uni-coupler to the spud flange bolts or securely attach to the drain line nipple ☐
- 12 If installing to a spud flange, make certain that the coupler flange gasket has been properly installed ☐
- 13 With the connection secured to the drain line, dump several buckets of water into the open housing.
Water should drain quickly. Wait at least two minutes. There should be no return of water ☐

OVERALL BOWL EXAMINATION

- 14 Verify that there was no damage to the bowl during installation, especially around the rim of the housing ... ☐
- 15 Check the bowl with a level to ensure that it is plumb and that caulk, applied between the wall and bowl,
is professionally tooled and cleaned ☐
- 16 Both lower anchor bolts must be properly installed, per the installation instructions ☐

CARTRIDGE PREPARATION AND INSTALLATION

- 17 Refer to the instructions that are provided with the new cartridge. Make certain that water is added before
sealant, and that the surface (and bowl interior) has been wiped clean ☐

FINAL CLEAN-UP DETAILS

- 18 Apply the Sloan Waterfree placard to the wall, above the urinal ☐
- 19 Clean up any debris remaining from the installation process in accordance to the customers wishes ☐

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Para garantizar que tendrá ahorros máximos y un funcionamiento sin problemas de sus nuevos orinales sin agua Falcon, debe seguir los pasos siguientes.

PREPARACIÓN PARA LA RETROINSTALACIÓN

TERMINADO

- 1 Después de retirar la válvula usada, instale una brida y tapa de cromo en el niple de la tubería de agua ☐
- 2 Limpie la pared después de retirar el orinal usado, incluyendo los soportes y el perfil de sellado del orinal viejo (calafateo)..... ☐
- 3 Limpie la brida del acoplamiento y verifique el estado de los montantes. Reemplácelos si es necesario ☐
- 4 Asegúrese de limpiar totalmente la tubería de drenaje antes de instalar el orinal nuevo ☐
- 5 Verifique el paso del drenaje desde la brida de acoplamiento hasta el codo. Asegúrese que la inclinación es al menos de 63 mm (1/4 pulg.) por cada 30 cm (un pie). ☐

PARA LAS INSTALACIONES NUEVAS

Si utiliza un portador, asegúrese que se encuentra instalado apropiadamente. Verifique la ubicación del soporte para los modelos específicos ☐

SOPORTE UNIVERSAL

- 6 Instale el soporte universal de acuerdo a las instrucciones proporcionadas con el nuevo orinal..... ☐
- 7 Asegúrese que el orinal está alineado apropiadamente para conectarlo al drenaje ajustando el soporte universal. Señale la ubicación del orinal y del agujero inferior de anclaje en la pared. Retire el orinal e instale los sujetadores restantes en el soporte universal y perfore agujeros para los tornillos de anclaje inferior..... ☐
- 8 Cuando instale el orinal para la conexión final, asegúrese que se alinee con las marcas de ubicación en la pared.... ☐

CONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE Y DETECCIÓN DE FUGAS

- 9 Asegúrese que el tubo de escape esté centrado en el acoplador para que no toque la tubería de drenaje o soporte el peso de la taza del orinal ☐
- 10 El ángulo de la tubería de drenaje se conserva de manera adecuada desde el alojamiento hasta el drenaje ☐
- 11 Asegure apropiadamente el acoplador universal a los pernos de la brida de acoplamiento o instale de manera segura en el niple de la tubería de drenaje..... ☐
- 12 Si se instala en una brida de acoplamiento, asegúrese que la junta de la brida del acoplador ha sido instalada apropiadamente ☐
- 13 Una vez que ha asegurado la conexión a la tubería de drenaje, vierta varias cubetas de agua en el alojamiento abierto. El agua debe drenar rápidamente. Espere por lo menos dos minutos. El agua no debe regresar..... ☐

EXAMEN GENERAL DE LA TAZA

- 14 Verifique que la taza no haya sufrido daños durante la instalación, especialmente alrededor del reborde del alojamiento ☐
- 15 Verifique la taza usando un nivel para asegurarse que está a plomo y que el calafateo, aplicado entre la pared y la taza, tiene un aspecto profesional y limpio ☐
- 16 Ambos pernos inferiores de anclaje deben estar instalados apropiadamente de acuerdo a las instrucciones de instalación ☐

PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL CARTUCHO

- 17 Consulte las instrucciones incluidas con el nuevo cartucho. Asegúrese de agregar el agua antes del sellador y de haber limpiado la superficie (y el interior de la taza) con un paño ☐

DETALLES FINALES DE LA LIMPIEZA

- 18 Coloque la placa Sloan Waterfree en la pared, encima del orinal..... ☐
- 19 Limpie todos los residuos del proceso de instalación de acuerdo a los deseos del cliente ☐