

Series 188A, 288A, N388 Y LF288A, LFN388

Disyuntor de vacío anti sifón

⚠ ADVERTENCIA



Lea este manual ANTES de utilizar este equipo.


El no leer y seguir todas las medidas de seguridad y usar la información puede causar la muerte, lesiones personales graves, daños materiales o daños en el equipo.

Guarde este manual para referencia futura.

Instalación


1. Instálelo a 152 mm (6 pulg) sobre el punto más elevado de la manguera o del tubo corriente abajo.
2. No se permiten válvulas de cierre corriente abajo.
3. El dispositivo puede derramar agua; instálelo en un lugar adecuado para el derrame.
4. Utilícelo únicamente con presión no continua (presurizada durante un máximo de 12 horas en un periodo de 24 horas).

Disyuntor de vacío anti sifón



Mantenimiento

1. Extraiga los tornillos de la cubierta y retire la cubierta.
2. Cierre la presión de suministro y observe el descenso del flotador para abrir la entrada de aire.
3. Si esto no sucede o si la válvula ha estado descargando constantemente, quite la tapa.
4. Reemplace la tapa (asiento) y el flotador.
5. Vuelva a armar el dispositivo (aplique lubricante con moderación en la junta tórica de la cubierta) y restablezca la presión.
6. Vuelva a probarlo siguiendo los pasos 1 y 2.



Norma
ASSE 1001



Incluido en IAPMO



Certificación
CSA

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que en el Estado de California se conocen como causantes de cáncer y malformaciones u otros daños reproductivos.
Para más información: Watts.com/prop65

AVISO

Consulte a las autoridades competentes sobre los requisitos de instalación locales.

WATTS®

Séries 188A, 288A, N388 et LF288A, LFN388

Dispositif brise-vide anti-siphonnement

⚠ AVERTISSEMENT



Lisez attentivement ce manuel AVANT d'utiliser cet équipement.


Négliger de lire et de suivre toutes les consignes de sécurité et d'utilisation de l'information peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels, ou endommager l'équipement.

Veillez conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

Installation


1. Procédez à l'installation à 15 cm (6 po) au-dessus du point le plus haut de la conduite ou du tuyau en aval.
2. Aucun robinet d'arrêt en aval n'est autorisé.
3. De l'eau risque de se déverser du dispositif; procédez à l'installation à un endroit où un déversement est admissible.
4. N'utilisez qu'avec une pression non continue (sous pression pendant un maximum de 12 sur 24 heures).

Dispositif brise-vide anti-siphonnement



Entretien

1. Retirez les vis du capot, puis soulevez le capot pour l'enlever.
2. Coupez la pression d'alimentation et observez le flotteur chuter jusqu'à l'entrée d'air ouverte.
3. Si rien ne se passe ou si le robinet continue sans discontinuer le déversement, retirez le couvercle.
4. Remplacez le couvercle (siège) et le flotteur.
5. Remontez le système (en n'utilisant que très peu de lubrifiant sur le joint torique du couvercle) et remettez en pression.
6. Refaites un test en procédant aux étapes 1 et 2.



Norme
ASSE 1001



Inscrit au
registre de l'IAPMO



Certification
CSA

AVIS

Renseignez-vous auprès des autorités de réglementation pour les exigences d'installation locales.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant cancérogènes et pouvant provoquer des anomalies congénitales ou affecter la capacité de reproduction.
Pour plus d'informations : Watts.com/prop65

WATTS®